




Sledujeme vodu vřít, vy vařte lahůdky

Indukční varná deska 700 SenseBoil® hlídá vaši vřící vodu. Automaticky upraví nastavení teploty detekcí vody blížící se k bodu varu a sníží stoupající bubliny na stabilní perlení. Můžete se tak soustředit na přípravu chutných jídel namísto sledování varu vody.

Specifikace a benefity



Trvalá eleganc s méně škrábanci

Varná deska SaphirMatt® promění vaši kuchyň v elegantní prostor s matně černým povrchem a sofistikovanými, moderními liniemi. Je až 10× odolnější proti poškrábání než standardní varná deska. Odolnost proti otiskům prstů vám navíc ušetří námahu při uklízení.*



Se senzorem varu je vroucí voda pod kontrolou

Senzor varu rozpozná, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu. Automaticky přizpůsobí intenzitu ohřevu tak, aby se masivní bublání ztišilo na kontrolované vaření. Vy tak nemusíte sledovat hrnec a můžete se věnovat přípravě chutných jídel.

* Na základě testů abrazie provedených externí švýcarskou laboratoří v souladu s mezinárodní normou IEC 60068-2-70. Viditelnost škrábanců je hodnocena interně porovnáním s našimi standardními sklokeramickými varnými deskami bez speciální povrchové úpravy.



Plná flexibilita díky samostatnému ovládání jednotlivých čtyř zón

Díky ovládání jednotlivých zón máte přípravu svých oblíbených jídel plně pod kontrolou. Snadno upravujete nastavení – od aktivace dětské pojistky Child Lock a nastavení timeru až po použití funkce PowerBoost pro rychlou přípravu pokrmu.



Intenzivní teplo během okamžiku s funkcí PowerBoost

Pomocí funkce PowerBoost si při vaření zajistíte rychlou a intenzivní dávku tepla. Ideální, když potřebujete přivést vodu k varu nebo rozpálit pánev. Vařte rychleji než kdy předtím.



Každá zóna má svůj čas

Při vaření můžete využívat všechny zóny současně, ale ne všechno se vaří stejně dlouho. Nastavte si dobu vaření pro každou zónu zvlášť a můžete si být jisti, že se nic nespálí ani nerozvaří. Po uplynutí nastaveného času se zóna sama vypne.

- Typ desky: indukční
- Ovládání: dotykové
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Střední zadní: ,
- Pravá přední: indukční, 1400/2500W/145mm

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x560x490	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Barva	Matně černá	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Instalace	Vestavná	Pravá přední zóna - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Typ rámečku	Bez rámečku	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	1800/2800W/180mm
Ovládání	Dotykové posuvné ovládání DirectTouch	Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Typ výrobku	elektrická varná deska	Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
Materiál ovládacího panelu	Sklo	EAN kód produktu	7333394049441
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, flexibilní Power Management, Heat memory, propojen s odsavačem Hob2Hood, Samostatné ovládací zóny, zajištění/odjištění ovládacího panelu, Levý Bridge, minutka, pauza, SenseCook Boil, vypnutí zvuku	Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	560
		Radius výřezu (mm)	5/10 integrovaný
		Hmotnost (kg)	10.9
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	indukční		
Pravá přední zóna	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

