




Pomůže vám vařit ještě lépe

Varná deska 800 SenseBoil® & Fry intuitivně reguluje teplotu, aby zabránila přetečení a umožnila řízené vaření na mírném ohni. Tři úrovně teploty pro smažení vám pomohou snadno dosahovat rovnoměrných a konzistentních výsledků.

Specifikace a benefity



Sense Boil & Fry – váš osobní asistent v kuchyni
Senzory Sense Boil & Fry - váš ideální pomocník při vaření. Sporák intuitivně přizpůsobí teplotu a zabrání překypění hrnce nebo připálení jídla na pánvi – ať už vaříte cokoli, výsledky budou vždy dokonalé.



Plná flexibilita díky samostatnému ovládání jednotlivých čtyř varných zón

Díky ovládání jednotlivých zón máte přípravu svých oblíbených jídel plně pod kontrolou. Snadno upravujete nastavení – od aktivace dětské pojistky Child Lock a nastavení timeru až po použití funkce PowerBoost pro rychlou přípravu pokrmu.



Funkce Bridge – pro flexibilnější vaření

Funkce Bridge spojuje dvě varné zóny a vy tak můžete k vaření využívat větší plochu. Ideální pro hrnce a pánve větších rozměrů nebo plancha gril, když chcete vařit s rovnoměrným rozložením tepla po celé ploše.



Hob²Hood® – pro svěží kuchyni bez námahy

Hob²Hood® udržuje vaši kuchyni stále svěží, takže vy se můžete soustředit na vaření. Automaticky propojí varnou desku s odsavačem par a upraví rychlost ventilátoru podle toho, co právě vaříte. Pro větší zážitek z vaření.



Vařte rychleji díky funkci PowerBoost

Funkce PowerBoost zajišťuje intenzivní ohřev, když potřebujete hrnce a pánve rychle zahřát. Je ideální pro vaření brambor, restování masa nebo jiné pokrmy, které vyžadují rychlé zahřátí.

- Typ desky: indukční
- Provedení: se zkosenou hranou
- Ovládání: dotykové
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: indukční, 1400/2500W/145mm
- Střední zadní: ,

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Střední zóna vpředu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x680x490	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Černá	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Instalace	Vestavná	Střední zóna vpředu - výkon/průměr	1400/2500W/145mm
Typ rámečku	Zkosený - 1 strana	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Ovládání	Dotykové posuvné ovládání DirectTouch	Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3600W/240mm
Typ výrobku	elektrická varná deska	Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Materiál ovládacího panelu	Sklo	Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, flexibilní Power Management, Heat memory, propojen s odsavačem Hob2Hood, Samostatné ovládací zóny, zajištění/odjištění ovládacího panelu, Levý Bridge, minutka, pauza, SenseCook Boil, SenseCook Fry, vypnutí zvuku	EAN kód produktu	7333394032078
		Hloubka výřezu (mm)	490
		Šířka výřezu (mm)	680
		Radius výřezu (mm)	5
		Hmotnost (kg)	11.3
Levá přední zóna	Indukční		
Levá zadní zóna	indukční		
Prostřední přední plotýnka	indukční		
Pravá zadní zóna	Indukční		
Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		
Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání		

